

هژیر شاپ

چک لیست بررسی پایداری حرارتی اسپرسوساز

فرم ثبت آزمون و سرویس ۴ برگه

۱. مشخصات دستگاه و مسئول آزمون

برند و مدل دستگاه: شماره سریال:
تاریخ آزمون: نام تکنسین مسئول:
دمای هدف: زمان گرم شدن دقیقه:

۲. روش و شرایط اندازه گیری

ابزار اندازه گیری و مدل: محل سنجش دما:
فاصله بین شات ها ثانیه: دمای محیط:
☐ سنسور کالیبره شده ☐ پرتافیلتر گرم شده ☐ روش یکسان برای همه شات ها
☐ بخار همزمان استفاده شد ☐ فلاش انجام شد ☐ شرایط بار کاری ثبت شد

۳. ثبت دمای شات های متوالی

ردیف	شات ۱	شات ۲	شات ۳	شات ۴
دمای				
زمان ثبت				
یادداشت				
دمای				
یادداشت				

۴. جمع بندی اندازه گیری

میانگین: حداقل: حداکثر:
دامنه تغییرات: اختلاف با دمای هدف:

۵. سرویس و اقدامات بعدی

☐ بررسی رسوب و کیفیت آب ☐ بررسی و سنسور ☐ بررسی المنت و گرمایش
☐ بررسی هدرگروپ و گردش آب ☐ آزمون مجدد پس از سرویس ☐ ارجاع به تکنسین مجاز
نتیجه قطعات بررسی شده:

امضا:

توجه: مقادیر ثبت شده باید حاصل اندازه گیری واقعی با روش مشخص باشند؛ این فرم ابزار اندازه گیری نیست.